RSD-21xxA シリーズ 簡易取扱説明書 ライブ画面

※ 各操作には付属のマウスをご利用下さい。

【 起動・ログイン 】

- ・ AC アダプタ等を接続し、本体背面の電源スイッチを オン にすると、 ビープ音が鳴って本機が起動します。
- ログイン画面が表示されたら、キーボードの文字をクリックしてパスワードを入力し、〈OK〉をクリックします。
- ログイン後、ライブ画面が表示されます。



【 シャットダウン 】

- ライブ画面左下の〈メニュー〉をクリックします。
- 表示されるメニューの中から、〈シャットダウン〉をクリックします。
- パスワード入力画面が表示されるので、キーボードの文字をクリックして入力し、 OK をクリックします。
- ビープ音が鳴ったら、本体背面の電源スイッチをオフにします。

ライブ画面

初期パスワード: 1234





タイム ライン (検索・ 再生)

メニュー

ステータスバー

【 分割モード/シーケンス表示切替 】

ライブ画面下方のステータスバーの分割モードアイコンをクリックし、表示画面を変更します。



1 画面表示 : カメラ 1CH を全体表示します。

クリックする度、CAM1→CAM2・・・と CH を順番に切換えます。



分割画面 : それぞれの分割画面で表示します。

アイコンをクリックする度にCHを順番にシフトします。



シーケンス表示: 1CH ずつ一定の時間間隔で自動的に切換えて表示します。

またはユーザーが作成した画面レイアウトで表示します。

【 デジタルズーム 】

ライブ画面下方のステータスバーから でクリック すると、デジタルズーム画面に入ります。

CH1 - CAM1 *	デジタルズームを行うCHを選択 します。
⊘ / ≪	ズームアウトを行います。
⊕/₩	ズームインを行います。
終了	ライブ画面に戻ります。



黄色の枠をドラッグ&ドロップすることで、表示箇所を移動します。

マウスホイールのスクロールで、ズームイン /ズームアウトを行います。



RSD-21xxA シリーズ 簡易取扱説明書 検索・再生

※ 各操作には付属のマウスをご利用下さい。

【 検索 】

- 1. ライブ画面右方にマウスカーソルを移動させ、タイムラインを表示します。
- 2. 画面上の日付をクリックします。 01-01-2012
- **3.** カレンダーが表示されるので、映像を見たい日付をクリックします。 (記録映像のある日付は背景が色つきで表示されます。)
- 4. タイムラインから見たい時刻をクリックします。


 $| \ominus | \oplus |$

タイムラインをズームイン/ズームアウトします。



タイムラインを上下にスクロールします。

5. タイムライン上で見たい時刻をダブルクリックすると、映像が再生されます。





【 再生画面 】



再生画面での操作

4	逆方向再生をします。
•	正方向再生をします。
П	再生中に一時停止をします。
>>	正方向に再生時、再生速度を切替えます。
44	逆方向に再生時、再生速度を切替えます。
(デジタルズーム画面に入ります。
	※1 画面表示のとき

メニュー サーチ画面またはライブ画面に戻ります。

【 バックアップ方法(USB メモリ)】

- 1. 本体に USB メモリを挿します。
- 2. タイムライン上でドラッグ&ドロップして、バックアップする時間を範囲選択します。
- 右クリックをして、〈書出し〉をクリックします。
- 4. 新たにウィンドウが表示されるので、〈タグ名〉に任意の名称を入力します。
- **5.** 〈データ形式〉は AVI を選択します。
- 6. 〈バックアップ〉をクリックするとバックアップを開始します。
- ※ バックアップ実行中は通常操作が行えません。 実行中は USB メモリを抜いたり本体の電源を切ったりしないで下さい。



PC で専用プレイヤー「BackupPlayer」を使用して映像を再生します。

- USB メモリーまたは CD-R 内の「ARCHIVE~」フォルダを開きます。
- 2.「PLAYER」フォルダを開きます。
- 3. 「BackupPlayer. exe」を起動しま す。



- 画面左下の をクリックして、再生する映像を参照します。
- **5.** 「開く」を選択すると映像が再生されます。

検索・バックアップ等が終わったら、画面左下の



開始: 09-19-2012 08:43

終了: 09-19-2012 11:43

をクリックして〈ライブ〉を選択し、ライブ画面に戻って下さい。

